

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main	Entsorgungs-Center Datenblatt für Abfälle
Stand: 04.10.2022 Seite 1 von 1	Gruppe 12: Schmiermittel und Wärmeträgeröle Schmiermittel und Wärmeträgeröle BF ECR 3.001.21 zur BA ECR 3.001

Betriebliche Bezeichnung

Altöle, synthetische Öle, Ätölgemische, Getriebe- und Schmieröle

Anfall bei (beispielhaft):

- Laborarbeiten
- Entrümpelungsaktionen
- Demontagarbeiten
- Wartungsarbeiten

Bezeichnung nach Abfallverzeichnisverordnung

Abfallschlüssel	Abfallbeschreibung
130205*	nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis
130307*	nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis
130308*	synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle
130309*	biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle
130701*	Heizöl

Wenn Abfallschlüsseln ein Stern (*) nachgestellt ist, handelt es sich um einen gefährlichen Abfall.

Einstufung

Bei der Entsorgung von Altölen ist grundsätzlich die Altölverordnung zu beachten. Für die Einstufung von Schmiermitteln und Wärmeträgerölen wenden Sie sich bitte an Ihre Fachabteilung bzw. an das Entsorgungszentrum.

Annahmebedingungen des Entsorgungszentrums

Abfälle bis zu einer Menge von max. 200 Liter (=1 Fass) können als Kleinmenge im Entsorgungszentrum entsorgt werden (vgl. auch Leistungsbeschreibung Kleinmengenentsorgung im Kapitel 5).

Grenzwerte Kategorie 4:

- < 20 mg / kg PCB (DIN EN 12766 – 1, 2)
- < 0,2 % Gesamthalogene nach DIN 51577 Teil 4
- < 5 % Wassergehalt
- < 2 % Sedimente
- Flammpunkt < 55°C

Für Abfälle mit größeren oder regelmäßig anfallenden Mengen sind separate Entsorgungsnachweise zu erstellen.

Die Gebinde, in denen Altöle gesammelt werden, müssen transportfähig und funktionstüchtig sein. Ferner sollte es wie folgt gekennzeichnet sein: *„Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölsammelstelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten.“*



Altölsammelbehälter im ECR, hier können Sie Ihre Kleingebinde abgeben!

Noch Fragen zum Thema Entsorgung von Schmiermittel und Wärmeträgerölen?

Das Entsorgungszentrum beantwortet Sie Ihnen gerne!

Service-Hotline: 069/305-12195

Entsorgungs-Center@infraserv.com

Entsorgung – aber sicher!